

Trådløs fjernbetjening til Safetrailer (Sicurezza)

Sådan aktiveres tavlevognen:

- Tryk på den ønskede blinkfunktion (X, ↙, ↘ eller ▲), og tavlen rejser sig og blinker med det valgte symbol.

Når tavlevognen er aktiv:

- Ønsker du at skifte fra et blinksymbol til et andet, trykker du blot på det ønskede symbol.
- Hjørnelamperne tændes/slukkes på hjørnelampeknapperne.
- Er tavlevognen monteret med bicolour, kan man skifte imellem de blå og gule lamper med hjørnelampeknapperne.
- I tilfælde af tåge kan man overstyre den automatiske natsænkning ved hjælp af tågeknappen.

Sådan deaktiveres tavlevognen:

- Tryk på 'OFF', for at slukke blinksymbolerne og lægge tavlen ned.
- Tryk herefter på hjørnelampeknappen for at slukke hjørnelamperne.

