

## Montering af Helle Blok og Helle Mini

Til montering skal bruges:

- Borehammer
- Murbor Ø14 mm samt Ø12 universalbor hvis pullert skal monteres.
- Topnøgle 17 mm (75 cm hvis pullert)
- Medsendte plugs,skruer og propper samt I-beslag

1. Læg alle dele på vejen indtil den ønskede placering er korrekt, og tegn evt. kridt uden om for at have en "rettesnor".
2. Bor gennem de forborede huller på de lagte elementer og fjern derefter elementerne.
3. I Underlaget bores Ø14 mm huller i 120 mm's dybde. Hullerne renses efterfølgende.
4. Hvis Pullert skal monteres ovenpå Helleanlæg, skal denne fastgøres nu. Dette gøres ved at bore et hul fra bagsiden af helleblokken med et Ø12 mm bor.
5. Pullert-beslaget sættes i blokken, og skruen føres igennem pullerten og skrues i beslaget.
6. Elementer samles med I-beslag, hvis der er mere end 1 element.
7. Herefter placeres plugs og skruer i elementer og fastspændes med topnøgle ovenfra.
8. Spænd alle skruer forsvarligt, så Helleanlægget er monteret korrekt og sikkert. Sæt propper i og helleanlægget er nu klar til brug.

Vi anbefaler at der efterspændes efter 14 dage.

Helle blok



Mini Helle

