

## Montering af Markeringsbjælke

Til montering skal bruges:

- Borehammer
- Murbor Ø14 mm
- Topnøgle 17 mm
- Medsendte plugs og skruer

1. Sektioner placeres på underlaget på ønsket placering. Tegn evt. kridt uden om, for at have en markering.
2. Bor gennem de forborede huller med et Ø14 mm murbor.
3. Fjern sektioner og bor hullerne i 120 mm's dybde.
4. Støv fjernes og sektioner placeres igen på ønsket placering.
5. Spænd plugs og skruer forsvarligt med topnøgle så sektioner er monteret korrekt og sikkert.

Hvis længden ønskes reduceret, kan sektioner saves over

Vi anbefaler at der efterspændes efter 14 dage.

PH800010000GH Markeringsbjælke 70 Sort



PH800000 Markeringsbjælke 100 Sort

PH800200 Markeringsbjælke 100 Rødbrun

