

Montering af P-stop, P-afgrænsning, Kantblok

Til montering skal bruges:

- Borehammer
- Murbor Ø14 mm
- Topnøgle 17 mm
- Medsendte plugs og skruer samt propper

1. Sektioner placeres på underlaget på ønsket placering. Tegn evt. kridt uden om, for at have en markering.
2. Bor gennem de forborede huller med et Ø14 mm murbor.
3. Fjern sektioner og bor hullerne i 120 mm's dybde.
4. Støv fjernes og sektioner placeres igen på ønsket placering.
5. Spænd plugs og skruer forsvarligt med topnøgle så sektioner er monteret korrekt og sikkert.
6. Afslutningsvis monteres de medfølgende propper

Vi anbefaler at der efterspændes efter 14 dage.

P-stop



PH814410 P-stop 75 Sort

P-afgrænsning



PH825500 P-afgræns 85 – hvid
PH825600-hvid P-afgræns 180 - hvid
PH825510 P-afgræns 85 – gul
PH825510gelb P-afgræns 180 - gul

P-stop / Kantblok



PH814100 P-stop 100 rd kant
PH801300 P-stop 100 lige kant