

Montering af Pullert, kunststof

Til montering skal bruges:

- Borehammer
- Murbor Ø14 mm / Ø12 mm Universalbor
- Topnøgle 17 mm (75 cm lang)
- Medsendte plugs og skruer

Asfalt:

1. Midt af pullert mærkes på asfalt.
2. Bor et Ø14 mm hul i 120 mm's dybde.
3. Hullet renses og plug sættes i.
4. Monter skrue gennem pullert og fastspænd med topnøgle.
5. Spænd skrue forsvarligt, så pullert er monteret korrekt og sikkert. Sæt derefter medsendte prop i.
Bumpet er nu klar til brug.

Vi anbefaler at der efterspændes efter 14 dage.



Helleanlæg:

1. Fra underside af element bores et Ø12 mm hul
2. Sæt pullert-beslag i elementet.
3. Monter skrue gennem pullert og fastspænd med topnøgle.
4. Spænd skrue forsvarligt, så pullert er monteret korrekt og sikkert. Sæt derefter medsendte prop i.
Pullert er nu klar til brug.

Vi anbefaler at der efterspændes efter 14 dage.

