

Vejledning for montering af termoplast



Fej underlaget grundigt som det første.



Fjern fugt fra underlaget ved let opvarmning med en gasbrænder, og lad det køle af igen.



Symbolet samles på det ønskede sted.



På gammel asfalt, beton eller fliser, er primer nødvendig før termoplasten kan monteres. Afmærk derfor symbolets placering nøjagtigt. Kridt eller anden ikke permanent markering anbefales.



Vær omhyggelig med kun at påføre primer indenfor det markerede område, da primer misfarver underlaget. Lad det tørre ca. 20 minutter før symbolet igen placeres.



Saml symbolet med den perlebelagte side opad, og sørg for at alle dele støder helt op til hinanden inden opvarmningen.



Opvarm symbolet med en gasbrænder til termoplasten er flydende og bobler op. Brug rolige og jævne bevægelser, så termoplasten ikke brænder.



Efterstrø evt. med glasperler eller friktionsmiddel eller en blanding heraf, mens termoplasten stadig er flydende. Lad symbolet køle af inden det betrædes.