

Montering af Maxi P-stop

Til montering skal bruges:

- Borehammer
- Murbor Ø14 mm
- Topnøgle 17 mm
- Medsendte rawlplugs og skruer

1. Alle elementerne lægges på vejen, hvor de ønskes placeret
2. Mærk op til huller og fjern elementerne igen
3. Derefter bores der huller på Ø14 mm og ca. 120 mm dybe
4. Fjern støv og placer elementerne igen
5. Sæt rawlplugs ned i hullerne på elementerne og skru skruerne fast med en 17 mm topnøgle

For at opnå en bedre fastgørelse kan elementerne evt. limes fast samtidig med fastgørelse med skruer.

Vi anbefaler at der efterspændes efter 14 dage.

