

Montering af nedgravningspullert

1. Bor/grav et hul på ca. Ø 250 mm x 500 mm.
2. Placer kunststofrøret (Ø 160x500 mm) i hullet
3. Fyld beton rundt om røret (tør-beton).
4. Placer pullerten i kunststofrøret
5. Fyld fint sand i mellemrummet

Hvis pullerten let skal kunne tages op, kan man montere en gummiring på pullerten i jord-højde for derved at øge pullertens omkreds.

