

Montering af vej bump 15 km/t

Til montering skal bruges:

- Borehammer
- Murbor Ø14 mm
- Topnøgle 17 mm
- Medsendte rawplugs og skruer

1. Læg alle dele på vejen indtil den ønskede placering er korrekt, og tegn evt. kridt uden om for at have en "rettesnor".
2. Bor gennem de forborede huller på de lagte elementer og fjern derefter elementerne.
3. I underlaget bores Ø14 mm huller i 120 mm's dybde. Hullerne renses efterfølgende.
4. Læg 3/4" jernrør og placer elementerne ovenpå.
5. Rawplugs og skrue monteres gennem elementet og fastspændes med 17 mm topnøgle.
6. Spænd alle skruer forsvarligt, så fartdæmperen er monteret korrekt og sikkert. Bumpet er nu klar til brug.

Vi anbefaler at der efterspændes efter 14 dage.

